

WEST WINDS Ballongasventil (GR 125) Gebrauchsanleitung



1. Gasflasche gegen umfallen sichern und Flaschenkappe abschrauben. Der Ventilanschluss der Flasche und Armatur darf nicht verschmutzt sein!
2. Ballongasventil im Uhrzeigersinn handfest auf das Flaschengewinde drehen. (ohne Hilfsmittel, wie Schraubenschlüssel, Zange, etc.)
3. Seitlich stehend Flaschenventil langsam, gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
4. Latexballon über die Gummispitze schieben und durch gefühlvolles abknicken, den Ballon füllen. Hat der Ballon die gewünschte Größe erreicht, Gummispitze loslassen, Ballon abziehen, zudrücken und verschließen.
5. Bei längerer Unterbrechung oder am Ende der Befüllung, das Flaschenventil im Uhrzeigersinn per Hand fest zudrehen. Die Ballongasflasche muss für den Rücktransport nicht entleert werden.
6. Den Restdruck der Armatur durch abknicken der Gummispitze ablassen und die Armatur gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
7. Die Flaschenkappe wieder aufschrauben.
(Transportieren Sie Ballongasflaschen bitte nur nach dem Abschrauben des Ballongasventils und mit aufgeschraubter Stahlkappe!)

Bei Massenstarts und in Flughafennähe muss eine Genehmigung der Deutschen Flugsicherung eingeholt werden!

Weitere Informationen über den Umgang mit Ballongasflaschen, Vorschriften für die Lagerung und den Transport von Gasflaschen, sowie Formulare für die Beantragung eines Massenstarts bei der Deutschen Flugsicherung finden Sie auf unserer Internetseite: derBallonladen.de